www.dcm-info.com

FICHE TECHNIQUE

HYDRO-GRANULES DCM 8-16

Caractéristiques

- granulés ronds, fabriqués avec de l'argile expansée pure de qualité supérieure, exempte de sels nuisibles
- cuits à température élevée: totalement inertes et tout à fait sûrs pour vos plantes
- les multiples pores permettent un enracinement aisé et rapide et garantissent un bon ancrage des plantes
- assurent un bon tampon d'eau et une bonne capacité drainante
- utilisables pour les applications les plus diverses
    - pour toutes formes d'hydroculture: tant pour les plantes cultivées en hydroculture que pour les plantes préalablement cultivées dans du terreau
    - pour améliorer le drainage dans les vasques et les pots de fleurs
    - comme matériau de couverture décoratif sur les vasques et les pots: évite au terreau d'éclabousser lors de l'arrosage + prévient le dessèchement rapide du terreau
    - substrat pour jardins en toitures inaccessibles avec des plantations extensives et intensives
- densité: 400 – 560 kg/m³; densité moyenne: 487 kg/m³

Description technique

Substrat de culture minéral – rondes billes d'argile expansée (8 –16 mm); dont la densité se situe entre 400 et 560 kg/m³; densité moyenne : 487 kg/m³.

Emballage

Disponibles en sacs de 40 L, 10 L et de 5 L; en big bags et en vrac. Le lieu de livraison doit être facilement accessible et le déchargement se fait sur une zone en dur.

info
De Ceuster Meststoffen n.v./s.a.
Bannerlaan 79
B-2280 Grobbendonk - Belgium
phone +32 (0)14 25 73 57
fax +32 (0)14 21 76 02
email dcm@dcm-info.com

Code: BE-FR/KVE 30-05-08

Formulation

granulés, 8 – 16 mm

Mode d’emploi

HYDROCULTURE

- Enlevez prudemment les impuretés, par exemple les restes de terreau, des racines avec de l’eau tiède.
- Couvrez le fond du pot d’hydroculture d’une couche de 3 - 4 cm d’épaisseur d’hydro-granulés rincés.
- Mettez la plante à la bonne hauteur et remplissez le pot d’hydro-granulés.
- Ajoutez de l’eau tiède jusqu’au bon niveau marqué sur le pot.

COMME MATERIAU DE DRAINAGE ET DE COUVERTURE

- Utilisez un pot troué pour faciliter l’évacuation de l’excès d’eau.
- Couvrez le fond du pot d’une couche d’hydro-granulés de 1 – 2 cm d’épaisseur.
- Mettez au-dessus une première couche de terreau. Posez la plante et remplissez le pot de terreau. Laissez un bord de quelques centimètres.
- Finissez par couvrir le terreau d’une couche d’hydro-granulés de 2 – 3 cm d’épaisseur pour un effet décoratif.

SUBSTRAT DE TOITURE

- L’épaisseur du substrat varie entre 5 et 20 cm, en fonction des types de plantes. Demandez nos conseils spécifiques.